

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-104 Dégriseur Bois

Nettoyant-Dégriseur en GEL pour tous types de bois grisés

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- **Sikagard®-104 Dégriseur Bois** est un nettoyant dégriseur de dernière génération.
- Prêt à l'emploi, il permet de redonner sa couleur d'origine au bois.
- Sous forme de gel, il peut s'appliquer facilement sur support vertical tel que bardages, panneaux de clôture, ou au sol pour des lames de terrasse par exemple.
- Il ne coule pas et est parfaitement soluble dans l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-104 Dégriseur Bois convient pour la plupart des bois grisés : pin, mélèze, chêne, bois exotiques (teck, iroko, ipé), red cedar, etc...

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Nettoyant acide en phase aqueuse
Conditionnement	Bidons de 2 litres et 5 litres
Aspect / Couleur	Gel translucide
Durée de Conservation	3 ans à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage d'origine non entamé et dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et du rayonnement direct du soleil.
Densité	environ 1.06
Valeur pH	environ 0,5 (acide fort)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	1 L pour 4 à 10 m ² selon nature et porosité du bois
--------------	---

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Porter des équipements de sécurité (combinaison, gants, lunettes de protection).
- Ne pas traiter le bois en plein soleil ou par fortes chaleurs.
- Protéger toutes les surfaces autres que le bois ne devant pas être nettoyées.
- Ne pas utiliser de brosse métallique pour le brossage.
- Ne jamais laisser sécher le produit sur le bois avant rinçage.
- En cas de contact trop prolongé, le dégriseur peut ternir les surfaces peintes ou vernies ainsi que les parties métalliques

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

- **L'application se fait sur bois sec ou légèrement humide.**
- Agiter le bidon avant emploi.
- Appliquer copieusement **Sikagard®-104 Dégriseur Bois** au pinceau ou à la brosse directement sur le bois.
- Ne pas appliquer sur une trop grande surface, fractionner la surface à traiter si besoin.
- Frotter la zone grisée à l'aide d'une brosse dure en nylon (ne pas utiliser de brosse métallique).
- Laisser agir de 10 à 20 minutes maxi.
- **Veiller à ce que le dégriseur ne sèche pas**, remettre à nouveau du produit si besoin.
- Rincer abondamment à l'eau claire, tout en brossant le bois, pour un meilleur résultat.
- Le rinçage peut aussi être effectué avec un nettoyeur haute pression sur des surfaces importantes (ajuster la pression suivant l'essence du bois).

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Après rinçage, laisser sécher le bois à coeur.
- Une fois le bois sec, il est conseillé d'appliquer rapidement une protection hydrofuge transparente ou colorée de la gamme Sikagard®.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.
Rincer plusieurs fois.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sikagard-104DgriseurBois-fr-TN-(03-2025)-1-2.pdf

Notice produit

Sikagard®-104 Dégriseur Bois
Mars 2025, Version 01.02
02189015000000068