

WAHDA WAHDA

SikaLatex®

RÉALISER UN ENDUIT CIMENT IMPERMÉABLE



1



2



3



4



5



6

1. Préparer une solution SikaLatex® (ex. 1L SikaLatex® + Eau à consistance souhaitée).
2. Verser du sable (ex: 1 brouette & ½ Sable).
3. Rajouter du ciment (ex: 1 sac de Ciment).
4. Verser un sac de 1kg Super Sikalite® au mélange, rajouter la solution SikaLatex® & ajuster en fonction de la consistance souhaitée.
5. Mixer le mélange.
6. Appliquer à la truelle sur un gobetis humidifié.

سيكالتكس ليقة أمبر ميابل



DOSAGE:

1 & ½ Sable

1 sac 50kg Ciment

1 kg Super Sikalite

1 L SikaLatex

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur: tun.sika.com

قبل الاستعمال، يرجى الرجوع إلى الإصدار الأحدث لورقة معلومات المنتج المنشورة على: tun.sika.com

1. حضر خلطة سيكالتكس (مثال: 1L سيكالتكس + شوية ماء).
2. صب الرمل (مثال: 1 بروبيطة ونصف رمل).
3. زيد السيمان (مثال: 1 شكرة سيمان 50kg).
4. قرّع شكرة سوبار سيكاليت 1kg، صب عليهم الخلطة سيكالتكس (الميلوج سيكالتكس+ماء) وعيشك ميزانك.
5. خلط.
6. أيلكي بالملعقة على جيط ولا سقف مبلول شوية.